

Excel VBA 向け ボード制御ソフトウエアの使い方

1. Excel VBA でできること

Excel VBA 機能を利用して、Smart-USB Plus 製品の FPGA コンフィギュレーション、ハードウエアレジスタ制御、 メモリデータ転送、I2C 制御ができます。通常、Smart-USB Plus 製品に添付している制御ソフトウエア RefApp7 の基 本機能とほぼ同等です。

【適用ボード】

Smart-USB Plus 製品、ディジタル I/O ボード ※SX-Card3、System-SX、System-SX2 については FPGA コンフィグ機能だけ利用できません. ※Smart-IO2 では、レジスタ制御と I2C 制御のみサポートします.

2. Excel VBA の準備

マイクロソフト社の Excel には VBA 機能があり、当社が提供する DLL を VBA でインポートしプログラミングすることで Smart-USB Plus 製品の各ボードを制御することができます。







<図 2. Excel の VBA 機能をアクティブ化>



3. VBA での制御

Excel で VBA が利用できる準備ができたら、制御ソフトを起動します。 「開発」タブからマクロをクリックし、下 図のように「ボード制御」を選択して、図 5 の通り表示します。ここからは、通常の RefApp7 制御アプリと同じような 使い方ができます。



<図 3.マクロ選択画面>

Microsoft Excel	—
デバイスが見つか	りません
	ок

<図 4.エラー表示>

図3の画面で、「実行」ボタンをクリックして図4の表示が現れた場合、PC がボードを認識できていないか、ボードが接続されていない場合です。PC がボード認識できていない場合は、ボードリセットするか、再度ケーブル接 続し直して下さい。また、図4表示のまま OK ボタンをクリックすると図5 で示す制御ソフトウエア画面になりますが、このままでは制御できないの で、必ず画面を閉じ、マクロを再起動して下さい。

【Excel VBA 運用上の注意点】

制御中のボードが電圧低下やリセットスイッチによりリセット状態になった場合や、USB ケーブルが抜けた場合など、 VBA では自動的にボードの USB 接続状態を検出しません。 ボードのリセット状態以後の操作の場面で、書き込みエラ ーや読み込みエラーを表示します。 エラーが発生した場合は USB 接続が失われたと判断できるので、再度マクロを起 動しなおして制御して下さい。



レジス対衆作 J メモリ操作 USBコンフィが J I2Cポート制御 FPGAコンフィガファイル *.rbf ファイル選択 実行 Xilinx device ボード情報 BIT SWAP Encrypt	ボード制御					
*.rbf ファイル選択 実行 Xilinx device ボード情報 BIT SWAP Encrypt	レジス対象作 メモリ操作 USBコンフィグ 126オ	"一卜制"词				
│ Xilinx device │ BIT SWAP │ Encrypt	*.rbf		ファイル選択 実行			
	☐ Xilinx device ☐ BIT SWAP ☐ Encrypt	ボード情報日				

<図 5.ボード制御起動画面>

図 5 で示す画面は Excel VBA 制御ソフトの起動画面です。起動時、アルテラ FPGA をコンフィグするための(*.rbf) ファイルを選択する設定です。 ザイリンクス FPGA をコンフィグする場合はチェックボックスの「Xilinx device」と 「Encrypt」をチェックしてください。FPGA コンフィグデータを暗号化していない場合でも「Encrypt」をチェックが 必要です。また、Spartan6 を搭載する SX-Card6 の場合は、「BIT SWAP」にもチェックしてください。

コンフィグファイルを選択して「実行」をクリックすると、コンフィグ処理後にボード情報を読み出す制御を行ってい るので、画面の「ボード情報」欄に情報を表示します。

ポード制御	
レジス対衆作 メモリ操作 USBコンフィグ I2Cポート制御	
FPGAコンフィグファイル ata¥GPIF_SOPC_Verilog¥EP4CE40¥GPIF_SOPC_Verilog.rbf ファイル選択 東行 Xilinx device BIT SWAP Encrypt Encrypt Encry	ここに制御するボード情 報が正しく表示されてい れば、FPGA コンフィグ が正常に行われたことに なります。

<図 6.FPGA コンフィグ処理後の画面>



3.1. レジスタ制御

ノーマルモードのレジスタアクセスと拡張レジスタアクセスができます。 図7ではノーマルモードの場合です。

※ノーマルモードとは...

レジスタ数(番号)16,384個に対して、8bit、16bit、32bitまたは64bitでアクセスできるモードです。

※拡張レジスタモードとは...

レジスタ数(番号)1,024個に対して、1バイト~64バイトまで1バイト単位でアクセスできるモードです。

FPGA 回路でのコマンドデコード回路がことなるので、ノーマルモードと拡張モードのレジスタアクセスは同じ FPGA 回路に混在できません。詳細は SUA011「レジスタアクセスの拡張」をご覧下さい。

ノーマルモードのレジスタアクセス方法は、RefApp7 リファレンスアプリの操作方法と同じです。

レジス対操作 メモリ操作 USBコンフィヴ 120ポート制御 64bit アクセスする場合、
レジスタ番号 ビット幅 ごちらの欄も使用します。 2 8bit 00 00 Read Hex) 00 00 00 00 Write
10bit 32bit 32bit
レジスタ番号 ビット幅 読み込み (Hex) 4 → 32bit ▼ 00 00 Read 00 Write

<図 7.レジスタアクセス画面①>



拡張レジスタアクセスの場合、Excel シートを利用してデータを読み出しまたは書き込みします。



L		
	A	
1	0	レジスタ操作 メモリ操作 USBコンフィグ 12Cボート制御
3	2	
4	3	ノーマルモード 拡張レジスタモード
5	4	
6	5	
7	6	
8	7	
9	8	
10	9	
11	10	
12	11	
13	12	16 - 64 - Read 新しい子下に Write 位置以下のデータが
14	13	
15	14	
16	15	
17	16	
18	17	あらかしめ Excel シートに 1 列のテータとし C 64 で
19	18	
20	19	(04/(1)) 以内30万一 ラを作成します(10 進衣記
21	20	
22	21	
23	22	元頭テータ(セル)を選択してから、マクロ-> ホード
24	23	
-25-	94	「」」「」で選択して、この画面の Write ホタンをクリック
		<図9.レジスタアクセス画面②> るとデータを書き込みます。

※マクロ機能は作業を自動化するための機能なので、ボード制御 GUI を開いたまま Excel シートのデータを編集できません。 データ書き込みの際はあらかじめ Excel シートに書き込みたいデータを用意し、そのシート上でマクロを起動して下さい。



3.2. メモリ制御

FPGA ボードのメモリからデータを読み込み、または書き出すときに使用します。この画面は CX-Card4/SX-Card6 のオプションボード「ADD-16B8」AD 変換ボードを利用することを考慮して構成しています。

AD 変換ボード「ADD-16B8」には 8ch の AD コンバータがあります。どの ch のアナログデータを収集するか選択するためのハードウエアレジスタを「列数指定」レジスタとしています。



列数指定レジスタは hex で指定します。各 bit に1を書き込むと、対応する ch のデータを収集します。

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
列指定								

列数指定レジスタに FF を書き込むと、すべてのデータを収集することになり、データを読み出した際には A 列から H 列(8 列)に収集したデータが表示されます。 "03"を設定した場合には、ch0 と ch1 が有効になり、Excel シートでは A 列と B 列にデータ表示します。同様に"31"設定した場合には ch0 と ch4,ch5 を有効にし、A~C 列にデータ表示します。

これらの動作は FPGA 側でもデータの順序を制御する回路が必要です。FPGA 側で列数指定に相当する回路が無く、 VBA 側の列数指定だけ行った場合、読み出したデータが Excel シートに A 列から指定した列数(最大 H 列)まで、順番 に表示されます。



<図 10. メモリ操作画面>



図 10.メモリ操作画面の「開始アドレス指定レジスタ」は、メモリの先頭アドレスを示す役割を持たせています。デフ ォルトでは「開始アドレス」欄で設定する値が"0"なので、常にメモリの先頭から読み出すようになっています(このレ ジスタ・アクセスは 64bit アクセスです)。この機能を利用する場合は、FPGA内にここで指定したレジスタ No.のハー ドウエアレジスタを実装し、その設定データがメモリの先頭アドレスを指し示すような回路を構成する必要があります。

メモリ操作画面の「Read」ボタンをクリックすると、データ転送の前に「レジスタ No.設定」で指定した 2 つのレジ スタに対して、開始アドレス設定値と列数設定値を書き込んだ後、実際にデータを読み込みます。 「Write」時は開始 アドレスへの書き込みを実行した後データ転送します。このとき、列数指定レジスタ設定は実施せず、ボードに転送する データは Excel で 1 列に表示したデータになります。 開始アドレス、列数指定レジスタを FPGA 側で用意しない(不 必要な)場合、このレジスタ No.には、FPGA 内で実装していない任意のレジスタ No.を設定して、他のレジスタ制御に 悪影響が出ないように注意して下さい。

AD 変換ボードの「ADD-16B8」を CX-Card4/SX-Card6 に接続して、このメモリ操作によりデータ収集した場合、 FFT 解析やヒストグラム表示が Excel 上で可能になります。また、ADD-16B8 には 16bit DA コンバータがあるので、 SIN 波形等を Excel で生成し、そのデータをボードに送信して DA 出力させることもできます。

4. I2C 制御

FPGA のコンフィグ状態に関係なく利用できる機能です。USB 制御 IC の I2C ポートを制御します。 7bit のデバイスドレス、8bit のレジスタアドレス設定により、データの読み込み、書き込みができます。

ボード制御			
レジス対操作 メモリ操作 USBコンフィヴ	I2Cポート制御		
デバイスアドレス レジス (Hex) 00 ■	タアドレス (Hex) 00 土	読み込み (Hex) 00 Read	書き込み (Hex) 00 Write

<図 11. I2C 操作画面>